

Kurzanleitung für den elektronischen Stromzähler ED300L

Durch die neuen, "modernen Messeinrichtungen" werden wir Ihnen Möglichkeiten aufzeigen, Ihren Stromverbrauch transparenter zu machen. Nachfolgend finden Sie Ables- und Bedienungshinweise Ihres ED300L.



Das Display ist zweizeilig angeordnet. Im oberen Bereich befindet sich mittig Ihr Zählerstand in kWh. Rollierend erscheint für je 10s der Stand für die Kennzahlen 1.8.0 Gesamtbezug bzw. 2.8.0 für Ihre Lieferung ins Netz, falls Sie eine Erzeugungsanlage betreiben. Sollten sie zwei Tarife haben, so erscheinen bei Ihnen die Kennzahlen 1.8.1 und 1.8.2. Im Beispiel oben sehen Sie für die Kennzahl **1.8.0** (Gesamtbezug) den Zählerstand **832885 kWh**. In Zeile 2 werden die sogenannten EDL-Daten (*Energy Data Logger*) angezeigt, welche aber erst nach Eingabe der PIN-Nummer ersichtlich sind. Im Beispiel oben zeigt der Zähler eine momentane Leistung **P** von **3754 W** an.

Kennziffer Anzeigewert: (diese erscheinen nacheinander in der oberen Displayzeile)

1.8.0 - Gesamtenergiebezug in kWh

2.8.0 - Gesamtenergielieferung* in kWh

*dieser Zähler misst auch die Einspeisung aus Ihrer Anlage in unser Netz, falls Sie eine Erzeugungsanlage betreiben.

1.8.1 - Tarif 1 Verbrauch Bezug in kWh**

1.8.2 - Tarif 2 Verbrauch Bezug in kWh**

**erscheinen nur, wenn mehrere Tarife genutzt werden

Anzeigensteuerung (einige Funktionen erst nach PIN-Freigabe nutzbar)

Für die Bedienung des Zählers mittels der Aufruftaste (graue Taste) gilt:

kurze Betätigung ($t < 2$ s): auf diese Weise kann zum nächste Listenwert weitergeschaltet werden.

lange Betätigung ($t > 5$ s): löscht alle Verbrauchswerte in der **2. Displayzeile** (1d, 7d, 30d, 365d) und die Verbrauchswerte seit letzter Nullstellung.

PIN-Freigabe für das Netzgebiet der "Stadtwerke Kleve GmbH"

Bei aktiviertem PIN-Schutz und noch nicht erfolgter Freischaltung des Schutzes mittels korrekter PIN wird in der Aufrufliste vor der Ausgabe der "schützenswerten Daten" eine 4-stellige PIN-Eingabe verlangt.

Ihren persönlichen PIN erhalten Sie unter Angabe Ihrer Anschrift und Zählernummer. Diesen können Sie postalisch, per E-Mail oder telefonisch anfordern.

1. Anschrift: Stadtwerke Kleve GmbH, Flutstr. 36, 47533 Kleve
2. E-Mail: info@stadtwerke-kleve.de
3. Telefon: 0 28 21 / 593 - 140 (Kundencenter)

Nach Registrierung erhalten Sie Ihren PIN und die dazugehörige Freischaltanleitung per Post.